

PLANO DE ESTACIONAMIENTO Y ATRAQUE DE AERONAVES/
AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART

ELEV AD 141.5 M

TWR
VOR/DME

118.0
113.2

BAHIAS DE HUATULCO

AEROPUERTO INTL. /
INTL. AIRPORT


ESCALA / SCALE : 1 : 1500
0 15 30 45 60 M

VAR. MAGNETICA 5° E
MAGNETIC VAR. 5° E

ELEVACIONES Y DIMENSIONES EN METROS /
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METERS

TWY "C"

CAMBIO/ CHANGES: CARTA NUEVA / NEW CHART



**COORDENADAS INS DE PUESTOS DE ESTACIONAMIENTO DE AERONAVES AVIACION COMERCIAL /
COORDINATES INS, FOR AIRCRAFT STANDS, COMMERCIAL AVIATION**

POSICION/ POSITION		LAT (N)	LONG (W)
P01	P01A	15° 46' 21.60"	096° 15' 30.47"
	P01B	15° 46' 22.00"	096° 15' 30.55"
	P01C	15° 46' 23.47"	096° 15' 30.84"
P02	P02A	15° 46' 21.34"	096° 15' 31.91"
	P02B	15° 46' 21.79"	096° 15' 32.00"
	P02C	15° 46' 23.21"	096° 15' 32.27"
P02A	P02AA	15° 46' 21.33"	096° 15' 31.58"
	P02AB	15° 46' 21.76"	096° 15' 31.66"
	P02AC	15° 46' 23.27"	096° 15' 31.96"
P03	P03A	15° 46' 21.08"	096° 15' 33.29"
	P03B	15° 46' 21.54"	096° 15' 33.38"
	P03C	15° 46' 22.96"	096° 15' 33.66"
P04	P04A	15° 46' 20.82"	096° 15' 34.71"
	P04B	15° 46' 21.28"	096° 15' 34.80"
	P04C	15° 46' 22.69"	096° 15' 35.08"
P04A	P04AA	15° 46' 20.80"	096° 15' 34.46"
	P04AB	15° 46' 21.22"	096° 15' 34.55"
	P04AC	15° 46' 22.74"	096° 15' 34.85"
P05	P05A	15° 46' 20.49"	096° 15' 36.40"
	P05B	15° 46' 20.78"	096° 15' 36.46"
	P05C	15° 46' 22.38"	096° 15' 36.77"
P06	P06A	15° 46' 19.54"	096° 15' 37.98"
	P06B	15° 46' 20.05"	096° 15' 38.08"
	P06C	15° 46' 22.07"	096° 15' 38.48"
P06A	P06AA	15° 46' 19.39"	096° 15' 38.77"
	P06AB	15° 46' 19.72"	096° 15' 38.83"
	P06AC	15° 46' 21.92"	096° 15' 39.27"
P07	P07A	15° 46' 19.29"	096° 15' 39.31"
	P07B	15° 46' 19.81"	096° 15' 39.41"
	P07C	15° 46' 21.80"	096° 15' 39.81"